

Instalace tapety

1. Stěna musí být hladká, čistá a zbavená prachu. Během lepení zabraňte průvanu v místnosti.
2. Vybalte obsah balení: Tapeta, návod a lepidlo
3. Pro instalaci budete potřebovat: kbelík, nůžky, špachtli, látkový hadřík, vodováhu, štětec.
4. Jednotlivé části jsou číslovány na přední straně dole.
5. Před zahájením instalace uspořádejte jednotlivé části v přesném sledu, ve kterém budou lepeny.
6. Číslo 1–4 označují horní části, čísla 5–8 označují spodní části.
7. Připravte povrch pro instalaci – odstraňte všechny nedokonalosti, jako jsou vruty, hřebíky apod.
8. Pro zajištění vodorovné instalace použijte vodováhu.
9. Vyznačte horizontální a vertikální linie pro instalaci tapety
10. Namíchejte pastu na lepení podle údajů na obalu (100 g s 2 l vody, 50 g s 1 l vody).
11. Důkladně promíchejte a nechte pastu 20 minut v klidu absorbovat vodu.
12. Poté pastu rovnoměrně naneste štětcem na první část tapety, kterou budete lepit.
13. **DŮLEŽITÉ!** Po nanesení nechte pastu přesně 3 minuty absorbovat do tapety.
14. Poté nalepte tapetu podle horizontální a vertikální linie, kterou jste si vyznačili v kroku 9.
15. Případné nedokonalosti opatrně uhladte suchým hadříkem směrem od středu do stran.
16. Pro perfektní napojení umístěte spodní část tak, aby překrývala horní část o 3 mm – zakryjte tím číslování horní části.
17. Tapetu lze oříznout (například v rozích) pomocí nože s odlamovací čepelí.
18. Zasychání lepidla musí probíhat pomalu, při pokojové teplotě 18-20 °C. Je nutné zabránit průvanu během schnutí.

Pro nástěnné tapety skládající se ze 2 částí

19. Části tapety uspořádejte v pořadí, ve kterém bude probíhat lepení, a pokračujte kroky 7, 8, 9.
20. Pokračujte kroky 10, 11, 12, 13, 14, 15 – nezapomeňte nechat lepidlo 3 minuty absorbovat do tapety a ujistěte se, že v místnosti není průvan
21. Další část tapety umístěte tak, aby překrývala první část o 3 mm. Dodržte krok 18.
22. Užijte si svou novou tapetu.

Pro tapety na dveře

23. Dveře musí být zbaveny mastnoty, ochranných a olejových nátěrů a prachu.
24. Odmontujte kliku dveří.
25. Tapetu lepte souběžně s horní hranou dveří.
26. Po zaschnutí opatrně vyřízněte otvor pro kliku a znovu ji naistalujte.